



现代云锁

快速使用教程五

智能锁快速使用

# 试用

安装好门锁后，放进4节5号电池。

试用：

出厂原始开锁密码是：123456，  
然后按↵，即可完成密码开锁。



# 第一步、门锁初始化

决定正式使用前，先对门锁初始化。



用细长木条，按下位于电池仓内的  
设置键“7秒”以上，听到长鸣为止。  
(原始开锁密码自动失效)

# 第一步、门锁初始化

门锁前面板显示屏  
显示“初始化成功”。

初始化成功

## 第二步、 添加第一个管理员指纹

用细长木条，按“一下”位于电池仓内的设置键，然后按显示屏提示操作。



## 第三步、进入设置菜单

先按“0”键，再按↵键；  
验证“管理员”指纹后，  
按照显示屏提示操作。

在设置菜单里可完成多种设置，  
包括：

- 添加用户指纹；
- 添加胁迫指纹；
- 添加密码；
- 删除；
- 等等。

## 第四步、添加用户指纹

先按“0”键，再按↵；  
验证“管理员”指纹后，  
从菜单里选择“添加用户指纹”，  
按显示屏提示完成操作。



**建议：**

**为提高指纹开锁通过率，同一枚指纹，在同一个区内、多角度、两次以上录入该指纹。**

其他详细操作，请参看用户手册。

## 第五步、添加用户密码

先按“0”键，再按↵键；  
验证“管理员”指纹后，  
从菜单里选择“添加密码”，  
按显示屏提示完成操作。



其他详细操作，请参看用户手册。